

Bremsleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Rückstrahler prüfen, Schlussleuchten, Umrissleuchten



Hupe, Lichthupe, Warnblinklicht, Seitenmarkierungsleuchten, Funktion prüfen

Hupe:

- Zündung an
- Lenkradmitte reindrücken



Lichthupe:

- Zündung an
- Blinkerhebel mehrmals herziehen
- Blaue Kontrollleuchte im Display beachten
- Lichthupe geht an



Warnblinklicht:

- Schalter anmachen
- Alle Blinker (vorne + hinten) müssen funktionieren



Seitenmarkierungsleuchten:

- Für landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht vorgeschrieben (nicht vorhanden)

Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Umrissleuchten vorne, Funktion prüfen

1. Standlicht:

- Zündung an
- Lichtschalter auf Standlicht
- Vorne schauen, ob das Standlicht an ist.



2. Abblendlicht:

- Lichtschalter auf Abblendlicht
- Vorne schauen, ob das Abblendlicht funktioniert.



3. Fernlicht:

- Blinkerhebel Richtung Armaturenbrett drücken
- Blaue Kontrollleuchte im Display beachten
- Vorne schauen, ob das Fernlicht funktioniert



4.

Umrissleuchten:
Diese sind jeweils oben am Fahrzeug



5. Nebelscheinwerfer:

- Lichtschalter auf Abblendlicht stellen und eine Raste herausziehen
- Vorne schauen, ob der Nebelscheinwerfer funktioniert



Kontrolllampen benennen und Kontrollsystme aktivieren und an 2 Beispielen erläutern



Blinker links /
Blinker links Anhänger



Kontrollinfo im Display
Steuerbar am Lenkrad

Tankanzeige
(Diesel)

Fernlicht

Tankanzeige
(AdBlue)

Standlicht
Abblendlicht

Feststellbremse

Motorbremse
Retarder

! leuchtet bei schweren Fehlern.
Sofort anhalten!
z.B. Druckwarneinrichtung)

Batterie (Anschlüsse, Befestigung) prüfen

- Keine Risse
- Kein „Grünspan“ an den Polen
- Fester Sitz der angeschlossenen Kabel
- Fester Sitz der Batterie
- Batteriekasten geschlossen
- Neue Batterien haben oftmals ein Schauglas zur Überprüfung:
 - Schwarz: Säurestand ok
 - Klar: Batterie ersetzen

